



KURZANLEITUNG

Standsäule SDS-IOC für LEUCHTEK Wallbox LEV-IOC

Nach dem Zusammenbau der Standsäule, muss die Anschlussbox von der Rückplatte der Wallbox demontiert werden, und an der Montageplatte von der Standsäule montiert werden. Die Montageschritte sehen Sie unten:



Entfernen Sie die fünf Schrauben von der Anschlussbox, damit die Box von der Rückplatte der Wallbox abmontiert werden kann.



Installieren Sie die Anschlussbox auf der Montageplatte der Standsäule mit den vorhandenen Schrauben.



FERTIG! Dann folgen Sie der Anleitung, die mit der Wallbox geliefert wurde, um die Wallbox zu installieren.



INSTALLATIONSVIDEO

QR-Code scannen und das Installationsvideo anschauen.

KUNDENSERVICE

Für Fragen zur Montage steht Ihnen unser Serviceteam gerne zur Verfügung.

HOTLINE +49 (0) 4102 7798707

EMAIL info@LeuchTek.de

POSTANSCHRIFT LeuchTek GmbH, Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg), Deutschland

ÖFFNUNGSZEITEN von 8 bis 17 Uhr (von Montag bis Freitag außer an gesetzlichen Feiertagen)

*Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen.